

Hallo  
Zukunft!

Das Robert-Koch-Institut  
stellt fest:

„Herkömmliche Tastaturen sind ob ihres komplizierten Aufbaus in der Regel nicht zu desinfizieren.“

Und empfiehlt:

! Es kann also hier nur empfohlen werden, Geräte mit glatten, flüssigkeitsdichten und desinfizierbaren Flächen anzuschaffen.

(vgl. [www.rki.de](http://www.rki.de))

! Herkömmliche Tastaturen sind nicht zu desinfizieren!

Die hygienische Tastatur  
mit integriertem Touchpad



Schnelle und sichere Reinigung

Einfach besser:  
Die IC Medical Hygienetastatur

Unschlagbare Hygienevorteile:

schnell & sicher zu desinfizieren

99% aller Keime mit einem Wisch beseitigt

alkoholarme Desinfektionsmittel verwendbar

glatte Hygieneoberfläche: spalten- und porenfrei

auch mit medizinischen Handschuhen bedienbar

ergonomisch und kompakt

formschön und zeitlos

verarbeitet aus hochwertigen Materialien

keine Maus nötig Dank integriertem Touchpad



Wasser- und staubdicht

Wasser und Schmutz können der IC Keys nichts anhaben. Die Tastatur ist vollkommen geschützt und wasserdicht gemäß IP 64.

Ideal für den Praxisalltag!

### Akustischer Tastenanschlag

Bei aktiviertem akustischem Tastenfeedback wird jede Eingabe durch einen Ton bestätigt.

### Vibration

Tastenfeedback durch Vibration einschalten und ausschalten

### Sperren der Tastatur

Zur Reinigung und Desinfektion der Tastatur betätigen Sie diese Sperrtaste für einige Sekunden.

### Verbindungen zum PC

via Bluetooth, USB-Funkdongle, oder USB Kabel



### Trackpad Modus

Alles in einem – mit dieser Tastatur benötigen Sie keine unhygienische Maus mehr!



### Integrierter Akku

Power-LED Anzeige zeigt den Akkustatus an

IC Keys – HT 400	
	Kapazitive Computertastatur mit integriertem Touchpad und großem Zahlenblock
Farbe:	weiß mit Hygieneoberfläche
Installation:	Plug and Play, keine Treiberinstallation notwendig
Betriebssystem:	Android, Windows, Mac
Stromversorgung:	integrierter Akku oder USB
Anschluss:	Bluetooth, Funk (RF 2.4G) oder USB
Reichweite:	6 Meter
Größe/Gewicht:	436 x 160 x 20 mm, ca. 830g
Arbeitsumgebung:	5-35°C
Zulassungen:	CE, RoHS
IP-Schutzklasse:	IP64
Gewährleistung:	1 Jahr
Lieferumfang:	Hygienetastatur, USB-Funkdongle, USB-Kabel, Bedienungsanleitung
Art.-Nr.:	101 405



+49 (0)7181 70 60 - 0  
www.icmedical.de  
info@icmedical.de